



¿Qué hacer cuando la actualización del firmware del bloque EV3 falla?

Es posible que durante la actualización del firmware algo ocurra y deje de funcionar el bloque EV3. En ese caso la pantalla queda en blanco o muestra el mensaje "Starting...", pero nunca termina el ciclo de inicio. Si luego de presionar el botón Reset, dentro del compartimento de pilas, no hay cambios en el bloque, será necesario actualizar manualmente el firmware mediante una conexión USB y realizando el siguiente procedimiento:

- 1. En el software EV3, en el menú Herramientas, inicie la Actualización de Firmware y seleccione el firmware a actualizar.
- 2. Presione los botones Atrás, Centro y Derecha del bloque EV3, para reiniciarlo.
- 3. Cuando el bloque EV3 se haya reiniciado, suelte el botón Atrás, manteniendo los otros dos.
- 4. Cuando la pantalla muestre el mensaje "Updating...", suelte el botón Centro y Derecha y haga clic en el botón Descargar en la Actualización del Firmware.
- 5. El firmware se descargará en el bloque EV3 y luego se reiniciará.

Si la actualización manual del firmware no funciona, repita el proceso de actualización ya descrito.



